

1. センサーヘッドの取り付け

設置場所

スプレーブース内のロボット(溶射ガン)がアクセス可能な位置に設置します。通常の溶射作業に支障がないことを確認します。

センサーヘッドを、スプレー時に振動または動くことがない、頑 丈なマウントプレートに取り付けます。

2. 取付方法



3. センサーヘッドの調整

エ場エアと通信ケーブル をセンサーヘッドに接続 します。スプレーブースか ら、通信ケーブルのもうー 方の端を引出してコントロ ーラーに接続します。エア ホースも同様に工場エア に接続します。



4. コントローラーの設置方法



5. スプレーガンの位置調整

センサーの裏に あるプッシュボタ ンを使用して、ア ライメントビーム をオンにします。



右図の通りに、スプレーガンをセンサ ーヘッドの近くに移動させます。通常、 センサーの測定点は、標準的な溶射 距離に設定されます。

センサーヘッドの前面とスプレートーチ 軸との距離は、200mmに調整します。



標準的な溶射 距離

Accuraspray 4.0のユーザーインターフェースはウェブブラウザ ー経由でアクセスしますが、インターネットではなくAccuraspray コントローラーからストリーミングされるものです。最適なパフォーマ ンスを得るには、Google Chromeを推奨します。

コンピューターまたはタブレットにある一般的なWi-Fiメニュー に移動し、「Accura 4.0 - シリアル番号」を見つけます。Wi-Fiにアクセスするためのパスワードは、「accura.wifi」です。

ブラウザを開いてURLに「

ユーザーインターフェースにアクセス

http://accurag4-0000000/Jと入力し、Accuraspray 4.0 ユーザーインターフェースに接続します。数字の0は、 接続しようとしている機器のシリアル番号に置き換えま す。シリアル番号は、Wi-Fiネットワーク名またはコントロ ーラー下に見つかる8桁の数字です。 無料のオンライントレーニングが利用可能になりました 予約するには、service@tecnar.comまでお問い合わせく ださい。

システムの詳細説明については、Accuraspray 4.0 のユーザーマニュアルをご覧ください。 www.spraysensors.tecnar.comaccuraspray4usermanual